



Diversey™

suma

Ultra

L2

Vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale vaatwas in zacht water

Productomschrijving

Suma Ultra L2 is een geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel voor machinale vaatwas, dat speciaal ontwikkeld is voor een perfecte reiniging in zacht water.

Belangrijke eigenschappen

Suma Ultra L2 is een krachtig vloeibaar alkalisch vaatwasmiddel dat geschikt is voor toepassing in een breed gamma van een- en meertanks vaatwasmachines.

Het bevat een mengsel van alkalische stoffen en krachtige sekwestreermiddelen dat uiterst effectief is voor het verwijderen van vet en aangekoekt vuil in zacht water.

Voordelen

- Sterk geconcentreerd en daardoor zuinig in gebruik
- Breekt vet en aangekoekte voedselresten af
- Voorkomt kalkafzetting op voorwerpen en machineonderdelen in zacht water
- Laagschuimend voor een efficiëntere werking

Gebruiksaanwijzing

Suma Ultra L2 wordt doorgaans gebruikt met de automatische doseerapparatuur van Diversey. Het product kan ook worden gebruikt met geïntegreerde doseerpompen. Voor perfecte reinigingsresultaten in zacht water geldt een minimum dosering van 0,4 ml/L*. Een dosering van 2 ml/L voorkomt kalkafzetting bij water tot 95 ppm CaCO₃ 5.34°dH, 9.5°FH.

De correcte dosering is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (waterhardheid, vervuilingsgraad, procedures).

Bij een eerste gebruik de pomp en transportslangen van het doseringssysteem grondig spoelen om mogelijke kristallisatie door productmenging te voorkomen.

Technische gegevens

Uitzicht : heldere, gele vloeistof

pH-waarde onverdund : 13.0

Relatieve dichtheid (20°C) : 1.26

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet worden opgevat als specificatie.

Veilige hantering en opslag

Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).

Het product bewaren in de oorspronkelijke, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperatuurwaarden.

Bij voorkeur steeds de vaatwas wassen in volledig gevulde vaatwasmachines. Over- of onderdosering van het detergent vermijden. Wassen op de laagst mogelijke temperatuur, die toch resulteert in een hygiënisch propere vaat. Lege verpakkingen recycleren.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Deze kan echter variëren; consulteer uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer inlichtingen.*

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 34159 nl-BE 02/18

